

Ежедневный уход за EW159T:

Максимальная разрядка аккумулятора 80% (кислотность 1130).

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите его, если это не происходит автоматически.

Всегда заряжать полностью!

После полной зарядки зарядное устройство отключить и батарею отсоединить.

Если аккумулятор разряжен на 50% или больше (кисл.1.21), необходимо поставить на зарядку.

Еженедельный уход за EW159T:

Проверить уровень кислотности аккумулятора (ниже приведены варианты проверки).

Аккумулятор заполнять деионизованной водой.
- заполнять сразу после зарядки при теплом аккумуляторе.

-каждые 2 недели контролировать уровень воды и, в случае необходимости, доливать.
- Не добавлять воду после выходных.

Проверить клеммы аккумулятора и очистить в случае коррозии.

Аккумулятор должен быть всегда чистым и сухим.

Батарею заполнять водой только при полной зарядке и всегда сразу же после зарядки!

